

Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweise

Wohnrausch Ethanol Kamine dürfen nur von Personen betrieben werden, die diese Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben.

Wohnrausch Ethanol Kamine der WK-Serie werden ausschließlich mit Sicherheitsfließ ausgeliefert. In diesem Fließ wird das Ethanol wie bei einem Schwamm gebunden und gelagert. Der komplette Tank ist mit diesem Sicherheitsfließ ausgekleidet, das beim Brennvorgang nur die gewünschte Menge Ethanol freigibt. Das gewährleistet eine sichere, gleichmäßige und schöne Verbrennung vom Anfang bis Ende. Bei unseren fahrbaren Modellen stellt das Fließ zudem noch sicher, dass kein Ethanol überschwappen kann. Wird der Kamin nicht betrieben ist das Ethanol in dem Fließ gebunden, was eine Geruchsbelästigung durch den Alkohol ausschließt, da kein Ethanol verdunsten kann. Durch unser Sicherheitsfließ wird das Ethanol auch für Kinder unzugänglich gemacht.

Vor der Montage beachten:

Der Abstand zu hitzeempfindlichen und brennbaren Materialien zur offenen Flamme muss mindestens 40 cm betragen. Der Abstand aller brennbaren Materialien zum Edelstahlinnengehäuse mindestens 3 cm.

VORSICHT!!!

**Glasscheiben, Naturstein- und Metalloberflächen des Gerätes können während des Betriebs heiß werden - obere Abdeckplatten werden als Wärmespeicher genutzt und können bis zu 90 Grad Celsius heiß werden!
(Verbrennungsgefahr!)**

Standgeräte müssen einen sicheren Stand haben - Teppiche sind als Unterlage ungeeignet. Beim Anbringen eines Ethanol Kamins WK-02 und WK-03 muss die Wand stabil genug sein, um das Gewicht des Kamins sicher tragen zu können.

Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweis

- Setzen Sie die mitgelieferte Einfüllhilfe des Ethanol-Kanisters in die mittlere Düsenöffnung, somit kann rechts und links die Füllhöhe kontrolliert werden.
- Montieren Sie den Einfüllstutzen auf den Ethanol Behälter.
- Gießen Sie das Ethanol langsam in die Brennerkammer. Achten Sie bitte darauf, dass hierbei keine Hektik entsteht. Bei maximaler Befüllung muß darauf geachtet werden, dass der Tank nicht mehr als 2mm über der gelochten Tankabdeckung befüllt werden darf. Achten Sie darauf, dass das Sicherheitsfließ kurz vor Erreichen der maximalen Befüllung nur noch sehr langsam Brennstoff aufnehmen kann. Sollte zu viel Ethanol eingefüllt oder Ethanol verschüttet werden müssen Sie diesen mit einem saugfähigen Tuch entfernen.

- Generell muss darauf geachtet werden, dass vor jedem Entzünden Ethanol in die noch kalte Brennerkammer eingefüllt werden soll, dies beschleunigt den Aufbau einer optimalen Flamme und stellt sicher, dass Sie keinen Brennstoff in die offene Flamme gießen.
- Achten Sie darauf, dass Sie keinen Brennstoff in die sich langsam entwickelnde Flamme gießen! Stichflammengefahr!!

Achten Sie auf eine ausreichende Frischluftzufuhr beim Betrieb des Ethanol Kamins!

- Zum Zünden des Bioalkohols mittels des mitgelieferten Stabfeuerzeuges öffnen Sie die einstellbare Brennerdüse komplett und zünden Sie das Ethanol an. Die Spitze des Stabfeuerzeuges sollte dabei rund 1 cm über der Flüssigkeit gehalten werden. Zur Vermeidung von Verpuffungen sollte die Zündung umgehend nach dem Befüllen erfolgen. Der Bioethanol sollte eine maximale Temperatur von 20° C haben. Bioethanol ist grundsätzlich kühl zu lagern.
- Die Anheizphase von Ethanol beträgt ca. 15 - 20 Minuten, dann hat es Betriebstemperatur erreicht und entfaltet sein Gelbes Flammenbild.
- Achten Sie bitte darauf, dass Sie nach einem vorzeitigen Löschvorgang das Feuer nicht sofort wieder zünden können. Nach dem Löschen der Flamme entwickeln sich Dämpfe, lassen Sie den Brennraum daher 30 Minuten abkühlen.
- **Beim Nachfüllen unbedingt darauf achten, dass das Feuer komplett gelöscht ist, keinen Brennstoff in offene Flammen gießen. Füllen Sie den Brennstoff nur in die völlig abgekühlte Brennkammer!**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Aufkleber der Brennstoffbehälter.

1. Stellen Sie bitte den Ethanol-Behälter nicht auf lackierte oder furnierte Flächen, dies kann zur Bildung von dauerhaften Flecken führen.
Positionieren Sie, wenn Sie möchten, keramische Holzscheite und/oder Steine zur Dekoration auf der einstellbaren Brennerdüse. Auf keinen Fall dürfen sich brennbare Gegenstände darauf befinden
- Achten Sie darauf, dass die dekorativen, feuerfesten Accessoires nicht den Schiebemechanismus behindern.
- Bitte beim Hersteller nachfragen: Qualität und Eignung dieser feuerfesten Accessoires
Stellen Sie sicher, dass sie nicht explodieren und/oder Kohlenmonoxid oder Dämpfe freisetzen, wenn sie hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden.
2. Die Einstellung der Brennerdüse erfolgt über zwei Einstellhebel. Hier kann der Verbrauch, aber auch das Flammenbild reguliert werden. Abhängig von der Größe des Brennfeldes (der Flammen) liegt der Verbrauch Ihres Wohnrausch Kamins zwischen 0,20 und 0,48 Litern pro Stunde.
3. Wenn der Brennstofftank langsam leer wird kommt es zu einem hörbaren Feuerprasseln über dem Lochblech. Hieran kann erkannt werden, dass der Brennstofftank bald leer wird und das Feuer bald erlischt. Sollte das Geräusch stören kann einfach die Brennerdüse soweit geschlossen werden bis sich eine kleine Flamme bildet. So können Sie den Tank komplett leer brennen lassen.

VORSICHT!!!

Der Ethanol darf während des Brennens nicht nachgefüllt werden, da es zur Stichflammenbildung und Brandgefahr kommen kann. Stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass keine Flamme brennt, wenn Brennstoff aufgefüllt wird. Prüfen Sie, dass der Kamin ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie ihn wieder befüllen.

Um Verpuffungen zu vermeiden, darf der Brennvorgang erst wieder nach einer ausreichenden Abkühlzeit wieder gezündet werden.

4. Angenommen, nach dem Löschen ist der Tank nicht ganz leer:
Aufgrund der hohen Temperatur des Bioalkohols entweichen nach dem Löschvorgang ungiftige Ethanol-Dämpfe in die Raumluft. Sorgen Sie deshalb während des Abkühlvorgangs (ca. 15 Minuten) für eine ausreichende Frischluftzufuhr, indem Sie z. B. ein Fenster kippen.
5. In Wohnrausch Kaminen darf nur dafür geeigneter Brennstoff (Wohnrausch Ethanol) verbrannt werden. Sollten andere Brennstoffe verbrannt werden erlischt die Garantie.
Verwenden Sie niemals Benzin oder ähnliche brennbare Flüssigkeiten.
6. In Wohnrausch Kaminen dürfen keine anderen brennbaren Materialien verbrannt werden. Hierbei können giftige bzw. gesundheitsschädliche Gase entstehen.
7. Lagern Sie das Ethanol niemals im Wohnbereich, in dem sich Dekofeuer befindet.
8. Beim Betrieb des Kamins wird Sauerstoff verbrannt. Stellen Sie deshalb sicher, dass eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet ist.
9. Wohnrausch Deco Kamine dürfen nicht in Betrieb genommen werden, wenn Sie einen Fehler vermuten oder wenn die Brennerdüse oder das Gehäuse beschädigt zu sein scheint.

Bitte achten Sie darauf, dass Wohnrausch Dekokamine nicht von Kindern betrieben werden dürfen, da Kinder keine Erfahrung mit gefährlichen Gütern haben.

Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu Sachbeschädigung, Körperverletzung oder sogar zum Tod führen.

Unsere Kamine unterliegen dem Produktsicherheitsgesetz, und sind genehmigungsfrei. Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der mitgelieferten Bedienungs- und Sicherheitsvorschriften.

Die Firma Wohnrausch GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die entstehen, wenn der Wohnrausch Dekokamin für andere Zwecke verwendet wird als für die er entwickelt wurde.